

Bluetooth-подключение

1. Включите Bluetooth на громкоговорителе длительным нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Откройте настройки Bluetooth на смартфоне или другом устройстве.
3. Выберите громкоговоритель в списке доступных Bluetooth-устройств.
4. После успешного подключения можно воспроизводить аудио через громкоговоритель.

Если подключение не выполняется, выключите и снова включите Bluetooth на смартфоне, затем повторите поиск устройства.

Воспроизведение с USB/TF

1. Вставьте USB-накопитель или карту памяти TF / MicroSD в соответствующий разъём.
2. Устройство автоматически определит носитель.
3. Используйте кнопки ◀ ▶ для управления воспроизведением.

Запись голосового сообщения

1. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ.
2. Индикатор начнёт быстро мигать, запись начнётся.
3. Произнесите сообщение в микрофон.
4. Повторно нажмите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы остановить запись.
5. После остановки запись начнёт воспроизводиться автоматически.
6. Для повторного воспроизведения нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

Если внешний носитель не установлен, запись сохраняется во внутреннюю память устройства. Максимальная длительность записи — до 300 секунд.

Если установлен USB-накопитель или карта TF / MicroSD, запись сохраняется на внешний носитель. Продолжительность зависит от объема памяти носителя.

Запись аудио через Bluetooth

Этот режим можно использовать, чтобы записать на громкоговоритель готовую озвучку, объявление или рекламное сообщение со смартфона.

1. Подключите смартфон к громкоговорителю по Bluetooth.
2. На смартфоне откройте любое приложение для преобразования текста в речь (например ElevenLabs, SpeechLab, Speechify или Text to Speech) либо воспроизведите готовый аудиофайл.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ около 3 секунд.
4. Когда индикатор начнёт быстро мигать, включите воспроизведение аудио на смартфоне.
5. Громкоговоритель будет воспроизводить и одновременно сохранять аудио.
6. Чтобы остановить запись, повторно нажмите кнопку ЗАПИСЬ.
7. Для воспроизведения сохранённого сообщения нажмите ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

Если установлена карта TF / MicroSD или USB-накопитель, запись сохраняется на внешний носитель. Если внешний носитель не установлен, запись сохраняется во внутреннюю память устройства.

После сохранения записи Bluetooth на смартфоне можно отключить. Громкоговоритель сможет воспроизводить записанное сообщение.

Режим сирены

1. Для включения сирены нажмите и удерживайте кнопку МУЗЫКА.

Режим сирены предназначен для привлечения внимания при оповещении. Не используйте сирену рядом с ушами людей и животных.

OPSEUTA.



OT-SPN05

Громкоговоритель

ручной | аккумуляторный

Перед использованием прочитайте инструкцию и сохраните её для дальнейшего обращения.

Комплектация

- Громкоговоритель
- 2 аккумулятора 18650
- Зарядный кабель
- Инструкция

Технические характеристики

Мощность:	40 Вт макс.
Частотный диапазон:	100 Гц – 10 кГц
Соотношение сигнал/шум:	≥ 75 дБ
Коэффициент искажений:	1–3 %
Bluetooth:	5.0
Носители:	USB, TF / microSD
Формат аудио:	MP3
Запись:	до 300 секунд
Аккумуляторы:	2 × 18650
Время работы:	до 8 часов
Зарядка:	DC 5V
Материал:	ABS-пластик

Функционал

- Усиление голоса
- Воспроизведение с внешних носителей
- Воспроизведение по Bluetooth
- Запись голосовых сообщений
- Воспроизведение голосовых сообщений
- Режим sireны

Управление

Вкл./ Выкл.	Короткое нажатие: включение / выключение устройства	
	Длительное нажатие: включение / выключение Bluetooth. При включении Bluetooth прозвучит сигнал	
МУЗЫКА	Короткое нажатие: воспроизведение встроенной музыки	
	Длительное нажатие: включение сигнала сирены	
ЗАПИСЬ	Короткое нажатие: индикатор быстро мигает, начинается запись. Повторное нажатие останавливает запись и запускает воспроизведение записанного.	
	Установлен внешний носитель: Устройство по умолчанию будет вести запись на внешнее устройство (USB/TF). Продолжительность записи зависит от объема памяти носителя	Не установлен внешний носитель: запись сохраняется во внутреннюю память устройства. Максимальная длительность записи – до 300 секунд.
	Длительное нажатие: индикатор быстро мигает, начинается запись через Bluetooth. Повторное нажатие останавливает запись. Для воспроизведения нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ .	
При использовании USB-накопителя или карты TF / MicroSD		
◀◀	Короткое нажатие: предыдущий трек	
	Длительное нажатие: уменьшение громкости.	
▶▶	Короткое нажатие: воспроизведение / пауза.	
	Длительное нажатие: переключение режима повтора: один трек / все треки	
▶▶	Короткое нажатие: следующий трек.	
	Длительное нажатие: увеличение громкости.	
В режиме усиления речи, записи и воспроизведения записи:		
◀◀	Короткое нажатие: уменьшение громкости на один уровень.	
	Длительное нажатие: быстрое уменьшение громкости.	
▶▶	Кнопка не используется.	
	Короткое нажатие: увеличение громкости на один уровень.	
▶▶	Длительное нажатие: быстрое увеличение громкости.	

Хранение и уход

- Очищайте корпус сухой мягкой тканью. Не используйте растворители, спирт, абразивные средства и большое количество воды.
- Храните устройство в сухом месте при комнатной температуре. Перед длительным хранением зарядите аккумуляторы.

Меры предосторожности

- Не направляйте громкоговоритель в ухо.
- Не используйте устройство под дождём и не допускайте попадания воды внутрь корпуса.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не храните устройство рядом с источниками тепла и открытого огня.
- Не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.
- Соблюдайте полярность аккумуляторов.
- Используйте только зарядку DC 5V.
- Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра на длительное время.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- При длительном хранении заряжайте аккумуляторы не реже одного раза в 3–6 месяцев.



Наши сайты
и соцсети

