

Технические характеристики

Модель: TI-SDH003
Питание: AC 220-240В, 50/60 Гц
Мощность: 150 Вт
Размер: 20 × 8,6 × 22 см
Материал корпуса: полипропилен

Комплектация

Сушилка для обуви — 1 шт.
Фетровый фитиль для ароматизатора — 1 шт.
Руководство пользователя — 1 шт.

Меры безопасности

- Используйте прибор только в сухом помещении.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Не мойте прибор водой и не погружайте его в жидкость.
- Не сушите обувь, с которой стекает вода.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха.
- Не накрывайте прибор тканью, одеждой или бумагой.
- Не используйте сушилку для одежды и других предметов.
- Не перемещайте прибор во время работы.
- Не складывайте держатели до полного остывания.
- Не оставляйте работающую сушилку без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Не смотрите прямо на работающий УФ-источник при повреждённом или разобранном корпусе.

При появлении дыма, запаха гари, необычного шума или сильного нагрева сразу выключите прибор и выньте вилку из розетки.

TITAVIN

TI-SDH003



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. После ознакомления с руководством сохраните его для дальнейшего использования.

Порядок работы

Сушилка предназначена для просушивания обуви тёплым воздухом. Четыре складных держателя позволяют одновременно сушить до двух пар обуви.

Во время работы прибор выполняет УФ-обработку внутренней поверхности обуви. Для дополнительной ароматизации предусмотрен отсек с фетровым фитилём, на который можно нанести несколько капель подходящего ароматического масла.

Устройство и элементы управления



 1 нажатие — включение;
2 нажатие — выключение;

 1 нажатие — 30 минут;
2 нажатия — 60 минут;
3 нажатия — 90 минут;
4 нажатия — 120 минут.

Порядок работы

1. Поставьте сушилку на сухую, ровную и устойчивую поверхность.
2. Очистите обувь от грязи и снега, удалите скопившуюся воду. Ослабьте шнуровку и по возможности выньте стельки.
3. Разложите держатели и установите на них обувь. Не перекрывайте отверстия для выхода воздуха.
4. Подключите прибор к сети и нажмите кнопку питания.
5. Кнопкой таймера выберите время работы
6. После завершения выбранного времени сушилка выключится автоматически. При необходимости повторите цикл.
7. После использования выньте вилку из розетки, дождитесь полного остывания и сложите держатели.

Чтобы остановить сушку раньше, нажмите кнопку питания.

Продолжительность сушки зависит от материала обуви, количества влаги и температуры в помещении. Для кожаной, мембранной и клееной обуви начинайте с короткого цикла и периодически проверяйте состояние материала.

Ароматическая функция

1. Выключите сушилку и выньте вилку из розетки.
2. Откройте отсек под ручкой.
3. Нанесите несколько капель подходящего ароматического масла на фетровый фитиль.
4. Установите фитиль в отсек и закройте его.

Во время сушки аромат мягко распространяется вокруг.

Не наливайте масло непосредственно в отсек и не наносите его на нагревательные элементы. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости.