

ОГОНЁК



OG-LDS36

световая установка

Устройство предназначено для создания световых эффектов на вечеринках, дискотеках, танцевальных площадках, в караоке-залах, барах и других развлекательных помещениях.

НАШИ САЙТЫ И СОЦСЕТИ

узнавайте о новинках первыми



 сканируйте QR-код

сделано в Китае

Подготовка к работе

1. После распаковки внимательно осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
2. Проверьте:
 - надёжность крепления элементов корпуса;
 - отсутствие повреждений световой панели;
 - целостность кабеля питания;
 - отсутствие других видимых повреждений.
3. Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам питания устройства.
4. Установите стробоскоп на устойчивой поверхности в подходящем месте.

Управление устройством

После подключения к электросети устройство может работать в нескольких режимах.

Звуковая активация

Нажмите **красную кнопку** на корпусе устройства. Стробоскоп перейдёт в режим звуковой активации и будет изменять световые эффекты в зависимости от окружающей музыки и звуков.

Для регулировки чувствительности используется чёрный поворотный регулятор:

- поворот влево — увеличение чувствительности к звуку;
- поворот вправо — уменьшение чувствительности.

При высокой чувствительности устройство будет реагировать даже на относительно тихие звуки. При низкой чувствительности для срабатывания потребуется более громкая музыка.

Автоматический режим

Повторно нажмите **красную кнопку**.

Устройство перейдёт в автоматический режим и будет воспроизводить световые эффекты самостоятельно, без реакции на музыку.

Управление с пульта ДУ

- Для дистанционного управления используйте комплектный пульт.
- Направьте пульт в сторону устройства и нажмите необходимую функциональную кнопку.
- С помощью пульта можно выбирать предусмотренные устройством режимы и световые эффекты.



Включение / выключение



Режим смешивания цветов RGB



Переключение отдельных цветов



Плавная смена цветов



Режим стробоскопа



Резкая смена цветов



Сохранение выбранного режима. После настройки нажмите кнопку SAVE — при следующем включении устройство запустится в сохранённом режиме



Режим управления DMX



Звуковая активация



Регулировка скорости: увеличение / уменьшение

1 / 2 / 3 - 1 — красный; 2 — зелёный; 3 — синий

4 / 7 - красный + зелёный

5 / 8 - красный + синий

6 / 9 - зелёный + синий



Комплектация

- Светодиодный стробоскоп — 1 шт.
- Пульт дистанционного управления — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Уход и обслуживание

Для сохранения яркости и стабильной работы устройства рекомендуется регулярно выполнять очистку.

- Не допускайте чрезмерного скопления пыли и загрязнений на корпусе и световой панели.
- Старайтесь избегать попадания внутрь корпуса пыли, грязи и масляного аэрозоля.
- Для очистки световой панели используйте мягкую безворсовую ткань.
- При необходимости допускается использование средства для очистки стеклянных поверхностей.
- Перед очисткой обязательно отключите устройство от электросети.

Регулярная очистка световой панели позволяет сохранить максимальную яркость световых эффектов.

Меры предосторожности

- Используйте устройство только внутри помещений.
- Перед подключением убедитесь, что параметры электросети соответствуют требованиям устройства.
- Не используйте устройство при повреждении корпуса или кабеля питания.
- Не смотрите непосредственно на работающий стробоскоп в течение длительного времени. Интенсивное мигающее освещение может вызывать дискомфорт и повышенную нагрузку на глаза.
- Не допускайте чрезмерного загрязнения внутренних и внешних элементов устройства.
- Перед очисткой и обслуживанием обязательно отключайте устройство от электросети.

Соблюдайте правила эксплуатации и используйте устройство только по назначению.