

Инструкция по установке и эксплуатации

Светодиодная музыкальная нитяная штора

Обязательно прочтите все инструкции перед использованием Светодиодной музыкальной шторы и четко их соблюдайте. Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

- 4 режима мигания под музыку и 8 обычных режимов мигания
- Музыкальные режимы обеспечивают синхронизацию света с музыкой
- Пульт дистанционного управления с функцией таймера (таймер программирует следующий режим работы нитяных светодиодов в сутки: включенное состояние - в течение 6 часов и выключенное состояние - в течение 18 часов)

Технические характеристики

- Питание: 5В
- Количество ЛЭД-светодиодов: 300 шт.
- Размер: 9,8*9,8 футов
- Материал: Пластик + Медь
- Аккумулятор CR2025 для пульта дистанционного управления (входит в комплект)
- Диапазон действия пульта управления: 12 футов/3,6 м
- Один дистанционный пульт управляет несколькими нитями
- Направьте пульт дистанционного управления на источник питания (отсек для USB или батарей)

2 Режим дистанционного управления



Пульт дистанционного управления позволяет управлять светом под любым углом. Пользователь может выбрать один из 12 режимов мигания, установить таймер, чтобы светодиоды горели в течение 6 часов и оставались выключенным в течение 18 часов в день, включить/выключить лампочки и приглушить/сделать ярче светодиоды для создания уютной атмосферы.