

Инструкция

1. Нажмите кнопку OFF, чтобы включить устройство.
2. Настройка времени и даты

Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение трех секунд, чтобы перейти к настройкам, порядок следующий: 12/24Ч, час, минута, год, месяц, дата, будильник 1-2-3, температура.

- Настройка 12/24Ч: нажмите и удерживайте кнопку настроек SET в течение трех секунд, чтобы перейти к настройкам 12/24Ч: строка 12/24Ч мигает, нажмите UP/DOWN, чтобы отрегулировать значение вверх или вниз.
 - Настройка часов и минут: После настройки 12/24Ч нажмите кнопку SET и перейдите к настройкам времени: строка часов и минут мигает, нажмите UP/DOWN, чтобы отрегулировать значение вверх или вниз. Удерживайте кнопку, чтобы быстро прокрутить вперед/назад, AM/PM загорится, если время было настроено правильно.
 - Настройка года: После настройки часов и минут нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройкам года: строка с годом мигает. Нажмите UP/DOWN, чтобы отрегулировать значение вверх или вниз. Удерживайте кнопку, чтобы быстро прокрутить вперед/назад.
 - Настройка месяца и даты: После настройки года, нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройкам месяца и даты. Строка с месяцем и датой мигает. Нажмите UP/DOWN, чтобы отрегулировать значение вверх или вниз. Удерживайте кнопку, чтобы быстро прокрутить вперед/назад.
3. Настройка будильника
 - После настройки времени и даты снова нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройкам будильника 1. 1ON указывает на то, что будильник 1 включен, 1OFF указывает на то, что будильник 1 выключен. Нажмите UP/DOWN, чтобы включить или выключить, а затем нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройке времени будильника.
 - Настройка будильника 2: после настройки будильника 1 снова нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройкам будильника 2, порядок действий такой же, как для будильника 1.
 - Настройка будильника 3: после настройки будильника 2 снова нажмите кнопку SET, чтобы перейти к настройкам будильника 3, порядок действий такой же, как для будильника 2.
 - При включении будильника загорается иконка, если он включен, иконки будильника нет.
 4. Переключение температуры Цельсий/Фаренгейт

После настройки 3 групп будильников, нажмите кнопку SET, чтобы перейти на экран переключения температуры. Экран температуры начнет мигать, нажмите кнопку UP/DOWN, чтобы переключить режим отображения температуры, удерживайте кнопку SET, чтобы выйти из режима настроек после регулировки режима.
 - Дотроньтесь до светового экрана, чтобы включить его.

Когда экран цыпленка выключен, коснитесь цыпленка, чтобы разбудить его и показать время/год/дату, они отображаются поочередно с интервалом в 5 секунд. Также можно включить ночной свет, яркость будет меняться по циклу «яркий-ярче-самый яркий-выключен» от касания, при касании цыпленок будет издавать щелкающий звук.
 5. Режим повторения

При срабатывании будильника, коснитесь цыпленка, чтобы активировать режим повторения, загорится иконка режима повторения. Через пять минут будильник сработает снова. Короткое нажатие кнопки OFF отключит текущий будильник.
 6. Функция кнопки UP/DOWN: Увеличение или уменьшение во время настройки.
 7. Функция кнопки OFF: Короткое нажатие кнопки OFF выключит будильник при срабатывании, удержание кнопки OFF выключит устройство.
 8. При низком уровне заряда иконка с уровнем заряда начнет мигать, чтобы напомнить об этом. Зарядите устройство, используя внешний USB. Когда устройство будет полностью заряжено, иконка с уровнем заряда исчезнет.

Внимание

1. Данное устройство изготовлено из пластика и силикона. Касайтесь его с осторожностью, чтобы избежать повреждений.
2. Своевременно заряжайте устройство при низком заряде аккумулятора.
3. Не разбирайте устройство без разрешения.
4. Пожалуйста, выключайте устройство, когда не используете его, чтобы экономить питание.
5. Дети младше 6 лет должны пользоваться устройством под присмотром взрослых.

Инструкция по использованию будильника в форме цыпленка

Характеристики устройства:

- Материал: пластик + силикон
- Размер: 97*110*98 мм.
- Масса нетто: 120 г

Основные функции:

- Отображение времени, даты, года
- Выбор формата времени 12/24
- Отображение температуры (Цельсий/Фаренгейт)
- Установка трех будильников
- Три уровня ночного света, регулировка яркости
- Режим повторения при касании
- Сохранение в памяти при сбое питания
- Напоминание о низком заряде аккумулятора
- Отображение уровня заряда аккумулятора
- Указание AM/PM
- Одна кнопка для выключения устройства
- Звук будильника: кудахтанье цыпленка
- Питание от аккумуляторной литиевой батареи и внешнего источника питания
- С 20.00 до 06.00 цыпленок перестает кукарекать, дисплей отображается в ночном режиме
- Литий-ионная батарея с функцией долгого света, которую можно активировать нажатием кнопки (функция долгого света без включения)



Температура: Цельсий

Отображение температуры

Иконка будильника

Иконка AM/PM

Отображение времени и даты

