



Автомобильный видеорегистратор TS-CAR07

Инструкция по эксплуатации

Описание



1. Индикатор включения питания
2. Индикатор подключения к WiFi
3. Индикатор видеозаписи
4. Клавиша перезагрузки
5. Клавиша включения
6. Клавиша подключения к WiFi
7. Клавиша видеозаписи при аварийной ситуации
8. Разъем для блока питания
9. Слот для флеш-карты памяти TF
10. Разъем для A/V
11. Подвес на клеевой основе
12. Линза
13. Динамики

Инструкция

(1) Установка и использование приложения



iPhone



Android

Пользователи iPhone также могут найти и загрузить приложение по запросу «X-CAM» в App Store, пользователи Android могут найти и загрузить приложение по запросу «X-CAM» Google Play Market или по QR-коду.

(2) Сопряжение телефона с видеорегистратором

iPhone: Настройки-Wi-Fi-Выберите «AS-Camera_xxxxxxx» - запустите приложение «X-CAM» с помощью нажатия на иконку.
Телефоны на Android: Настройки-Wi-Fi-Выберите «AS-Camera_xxxxxxx» - запустите приложение «X-CAM», нажав на иконку.

(3) Предварительный просмотр и загрузка видео
Воспроизведение видео: После успешного подключения телефона к камере, нажмите для открытия интерфейса воспроизведения и потяните ползунок на полосе загрузки, чтобы открыть режим воспроизведения

(4) Определение основных терминов

1. Клавиша включения

Функции: переключение

В выключенном состоянии нажмите клавишу включения на 3 секунды, чтобы включить питание, прибор автоматически начнет работать. Во включенном состоянии нажмите клавишу на 3 секунды, видеозапись и пользовательские настройки сохраняются, прибор автоматически выключится.

2. Клавиша подключения к WiFi

После включения прибора, кратким нажатием на клавишу можно включить/выключить WiFi. Когда индикатор WiFi выключен, WiFi не подключен. Работающий индикатор сигнализирует о подключении к WiFi.

3. Сохранение видеозаписи в экстренных случаях

Если вы хотите сохранить видео, в режиме видеозаписи краткое нажатие [Video] включит функцию сохранения видеозаписи в экстренных случаях. В верхней части экрана появится значок фиксации файла, тогда текущее видео сохранится формате специального изображения. Изображение не будет удалено.

Особые случаи

С целью повышения качества использования данного прибора, мы будем регулярно обновлять приложение для обеспечения стабильной работы системы. Температурные условия при хранении камеры должны удовлетворять диапазону от -20 до 70 градусов по Цельсию.

Не используйте агрессивные химические растворители для чистки прибора. Рекомендуется использовать мягкую тканевую салфетку.

Просим бережно относиться к окружающей среде и не выбрасывать прибор. Также запрещено сжигать девайс, так как существует риск взрыва.

Не пытайтесь вскрыть и самостоятельно отремонтировать прибор. В случае поломки, обратитесь в службу обслуживания клиентов.

Максимальный объем карты памяти micro SD, который поддерживает система, 32 Гб. Для того, чтобы гарантировать сохранность видео, такие компании, как Kingston, Samsung рекомендуют использовать оригинальные карты памяти.

Так как записывающая система непрерывно записывает и обрабатывает данные, рекомендуется использовать карты памяти 10-го класса. Не вставляйте карту памяти в слот во время работы прибора, чтобы избежать ее повреждения

Технические параметры

Линза	Широкоугольная линза высокого разрешения
Системный язык	Китайский и английский
Видео	720P/VGA
Формат видео	MJPEG AVI
Разрешение фото	1M/2M/3M
Формат фото	JPG
Карта памяти	TF
Микрофон/звукосъемник	Встроенный
Частота оптического диапазона	50 Гц/ 60 Гц
USB	USB 2.0
Характеристики блока питания	5 В 1 А
Аккумулятор	3.7 В, полимерный аккумулятор
ОС	Windows 2000/ XP/Vista/Windows 7 и более поздние версии

Примечание: Производитель оставляет за собой право изменить дизайн и характеристики прибора без оповещения.