




















	Включить свет
	Включить свет
	Остановить/Запустить вращение света
	Войти в скачкообразный режим
	Войти в режим плавного затемнения
	Войти в стремительный режим
	активный звуковой режим, Свет выключен
	активный звуковой режим, Динамический
	активный звуковой режим, Свет выключен
	НОЧНОЙ таймер: 1 час (нецелесообразно использовать в аудио режимах)
	НОЧНОЙ таймер: 3 часа (нецелесообразно использовать в аудио режимах)
	НОЧНОЙ таймер: 5 часов (нецелесообразно использовать в аудио режимах)
	Для увеличения/уменьшения яркости света
	В ночном режиме освещения, изменение цвета
	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА
	Линейный аудиовход или режим Bluetooth
	Для уменьшения громкости
	Для увеличения громкости
	Режим тишины
	Воспроизведение музыки или пауза
	Последняя композиция
	Следующая композиция

