

ГЕЙМПАД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте данное руководство и любые руководства по совместимому оборудованию. Сохраните инструкции для дальнейшего использования.

Срок службы и продолжительность работы от батареи

Срок службы батареи ограничен. Время автономной работы будет постепенно уменьшаться. Срок службы батареи также варьируется в зависимости от способа хранения, условий использования и факторов окружающей среды.

Заряжайте в среде с диапазоном температур от 10 °C до 30 °C.

Если беспроводной контроллер не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется полностью заряжать его не реже одного раза в год, чтобы поддерживать работоспособность аккумулятора.

Меры предосторожности

Избегайте длительного использования этого продукта. Делайте перерыв с интервалом примерно в 30 минут.

Немедленно прекратите использование данного устройства, если Вы почувствуете усталость или испытываете дискомфорт или боль в руках во время использования. Если состояние не проходит, обратитесь к врачу.

При использовании гарнитуры или наушников на большой громкости может произойти необратимая потеря слуха. Установите громкость на безопасный уровень. Со временем громкий звук может начать звучать нормально, но на самом деле может повредить вашему слуху. Если Вы почувствуете звон или какой-либо дискомфорт в ушах или приглушенную речь, проверьте свой слух. Чем громче звук, тем быстрее может пострадать слух. Чтобы защитить слух:

- Ограничьте время использования гарнитуры или наушников на большой громкости.
- Уменьшите громкость, если вы не слышите речь людей говорят рядом с вами.
- Избегайте увеличения громкости, чтобы перекрыть шумное окружение.

Не смотрите на световую панель контроллера, когда она мигает.

Данное изделие предназначено только для использования руками.

Функция вибрации этого изделия может усугубить травмы. Не используйте функцию вибрации, если у вас есть какие-либо заболевания или травмы костей, суставов или мышц кистей или рук.

Чтобы отключить вибрацию, выберите  [Настройки] = [Устройства] =

[Контроллеры] на экране функций, а затем снимите флажок с [Включить вибрацию].

Не подвергайте изделие воздействию высоких температур, высокой влажности или прямых солнечных лучей.

Не допускайте контакта изделия с жидкостями.

Не кладите на изделие тяжелые предметы.

Не бросайте и не роняйте изделие.

Перед использованием убедитесь, что вокруг вас достаточно места.

При использовании контроллера, подключенного к системе PS4 с помощью кабеля USB, убедитесь, что для кабеля достаточно места. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не выдергивать кабель из системы PS4 во время использования контроллера.

Очистка и уход

Не размещайте какие-либо резиновые или виниловые материалы на внешней поверхности изделия в течение длительного периода времени.

Для чистки изделия используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители или другие химические вещества. Не протирайте химически обработанной чистящей тканью.

Подключение (сопряжение) контроллера

При первом использовании контроллера или когда вы хотите использовать контроллер на другом компьютере, вы должны выполнить регистрацию устройства (сопряжение). Включите систему и подключите контроллер к системе с помощью USB-кабеля, чтобы завершить регистрацию устройства.



Технические характеристики

Номинальная входная мощность: 5 В, 1 000 мА

Тип аккумуляторной батареи: Встроенная литий-ионная батарея

Напряжение: 3,75 В

Емкость аккумулятора: 1000 мАч

Рабочая температура: 5°C–35°C

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.