

SDRD®**SD-306****Карaoke система SD-306
Руководство пользователя**

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**Внимательно прочитайте все инструкции до момента использования системы и следуйте им во время использования.**

- ♦ Устройство должно находиться на расстоянии от источников тепла, таких как батареи, и не использоваться при высокой влажности или в воде.
- ♦ Устройство следует располагать только на устойчивом месте для избегания его падения.
- ♦ Устройство должно быть подключено к питанию только так, как это указано в инструкции по эксплуатации.
- ♦ Пользователь не должен ремонтировать устройство, если не является специалистом.
- ♦ Перед чисткой устройства следует отключать кабель питания от сети и использовать только мягкие ткани без абразивных элементов и без использования бытовой химии, т.к они могут испортить внешний вид устройства.
- ♦ Кабель питания устройства следует отключать от розетки, если устройство не используется в течение долгого времени.

-2-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Карaoke система..... 1 шт.
2. Микрофон 2 шт.
3. Руководство пользователя 1 шт.
4. Стереопара 1 шт.
5. Кабель для зарядки USB 1 шт.



-3-

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ**Схема устройства****ВКЛ/ВЫКЛ**

1. «ВЫКЛ» - устройство выключено, «ВКЛ» - устройство включено, работа начнется в последнем выбранном режиме.
2. Зарядка: вставьте зарядку постоянного тока 5.0 В, затем можно зарядить встроенный аккумулятор.

Режим воспроизведения

1. Вставьте аудио устройство в разъем «AUX», чтобы устройство могло воспроизвести музыку с мобильного телефона, MP3, компьютера или других устройств.
2. Функция MP3 TF-карта / U-диск: вставьте TF-карту в разъем «TF», чтобы воспроизвести музыку с TF-карты. Вставьте U-диск, чтобы воспроизвести музыку с U-диска.

-4-

Функциональные кнопки

1. **ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ:** Кнопка MODE - переключение режимов (Bluetooth, TF-карта, U-диск, AUX).
2. **Музыка/оригинальный звук:** Краткое нажатие на кнопку «MUSIC / ORIGINAL SOUND» позволяет удалить оригинальный голос исполнителя.
3. **ЭКВАЛАЙЗЕР:** Краткое нажатие на «EQ» кнопку позволит выбрать подходящий эффект эквалайзера из 6 видов (поп, рок, классика, бас, высокие частоты, стандарт).
4. **ГРОМКОСТЬ «-»/«+»:** Поверните влево или вправо, чтобы настроить громкость.
5. **⏪:** Краткое нажатие кнопки «⏪» включит предыдущую песню.
6. **⏸:** Краткое нажатие кнопки «⏸» поставит на паузу или включит воспроизведение.
7. **⏩:** Краткое нажатие кнопки «⏩» переключит на следующую песню.

Инструкция по эксплуатации

При включении по умолчанию автоматически для использования предлагается режим Bluetooth. Вы можете найти устройство Bluetooth под названием SDRD на своем телефоне для подключения. Устройство будет переведено в режим TF-карты, когда вы вставите TF-карту. Для того, чтобы вставить TF-карту, выберете разъем для TF-карты. Для того, чтобы подключить 3.5мм, выберете разъем LINE. При одновременном включении TF-карты и USB нажмите кнопку MODE, чтобы переключить режим.

-5-

Рекомендации

При включении устройства, беспроводной микрофон подключается к нему по умолчанию. Для этого нужно нажать на микрофоне кнопку «ВКЛ / ВЫКЛ» и вы сможете петь в любом режиме. Во время пения вы можете включить эффект «ЭХО» с помощью соответствующей кнопки на микрофоне и регулировать уровень громкости голоса с помощью кнопки «ГРОМКОСТЬ». Громкость регулируется в соответствии с вашими предпочтениями для того, чтобы достичь необходимого эффекта. Если на беспроводном микрофоне загорается синий индикатор, это означает, что аккумулятор микрофона разряжен и его необходимо зарядить.

Примечания

1. Для зарядки используйте зарядное устройство 5В/2А, не воспроизводите музыку во время зарядки.
2. Когда микрофон включен, не направляйте микрофон прямо на динамик, чтобы избежать акустической обратной связи.

Характеристики изделия

Выходная мощность: 10В+10В
 Частота: 100Гц---18кГц
 Приводной блок: 3 дюйма *2
 Сигнал/шум: ≥ 75дБ
 Литиевая батарея: 7.4Ватт/1800 мАч
 Материал: пластик
 Размер цветного корпуса: 315*155*200мм
 Количество/коробка: 20шт./коробка
 Размер коробки: 795*650*420мм

-6-