

Часы настенные

Модель OT-CLW16

Основные функции

- ① Время, дата, день недели и температура отображаются на одном экране.
- ② Режим яркости регулируется:
 1. Десять уровней автоматической светочувствительности;
 2. Десять уровней ручной регулировки яркости;
 3. Дисплей можно выключить.
- ③ Режим памяти: Батареи ААА обеспечивают только память, и продукт необходимо подключить к источнику питания USB, чтобы загореться.
- ④ Функция будильника: Два набора будильников с одиночным/двойным выходным/ежедневным режимом.
- ⑤ Функция повторительного хронометража и обратного отсчета: до 99 минут и 99 секунд.
- ⑥ Окружающий светильник: 8 фиксированных цветов плюс 1 красочный цвет



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплексные настройки

1. Общие настройки :



2. Настройка режима яркости: Нажмите кнопку коротко для переключения ручной / автоматической регулировки яркости. В автоматическом режиме отображается "L-AU", в ручном режиме отображается последняя установленная яркость из 10 уровней "L-01-L-10", нажмите кнопку для регулировки, нажмите кнопку для выхода.

Настройка будильника

1.Переключение будильника: Коротко нажмите кнопку чтобы "R.IFF"

Потом нажмите кнопку "R2FF"

Коротко нажмите кнопку чтобы включить/выключить будильник

будильника соответствующей группы,

Нажмите кнопку чтобы войти в настройку

00:00 → 00:00 → 00:00

Нажмите кнопку Set коротко для регулировки часов → Нажмите кнопку Set коротко для регулировки минут

Нажмите кнопку Set коротко для регулировки минут

Нажмите кнопку Set коротко для регулировки часов

00:00

00:00

00:00

5" значит двойной выходной;

6" значит одиночный выходной;

7" значит ежедневный выход

Нажмите кнопку Set коротко для выхода из настроек

5" значит двойной выходной;

6" значит одиночный выходной;

7" значит ежедневный выход

- 2.Выключение будильника: когда будильник звонит, нажмите любую кнопку, чтобы выключить текущий будильник и перейти в следующее состояние будильника.

Настройка синхронизации

- Положительная синхронизация: Нажмите кнопку с отображением "00:00" коротко, нажмите кнопку , чтобы начать синхронизацию, затем кнопку для паузы и т.д. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы очистить и вернуться в состояние времени.

- Обратный отсчет: Нажмите кнопку с отображением "00:00" коротко, и нажмите цифровую клавишу , чтобы ввести время обратного отсчета (Короткое нажатие в секундах, длительное нажатие в минутах). Нажмите кнопку , чтобы начать обратный отсчет, затем нажмите клавишу , чтобы сделать паузу, и так далее. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы очистить и вернуться в состояние времени.

Настройка окружающего света

- 1.Переключатель: Нажмите клавишу , чтобы переключить окружающий свет
- 2.Регулировка яркости: когда окружающий свет включен, нажмите кнопку , чтобы увеличить или уменьшить яркость.
- 3.Выбор цвета: Выбор цвета 1: 8 выбор цветов, Когда горит окружающий свет, нажмите соответствующую цветовую клавишу пульта дистанционного управления.

Выбор цвета 2: выбор цвета. Когда свет на открытом воздухе включен, нажмите кнопку пульта дистанционного управления в течение короткого времени. Окружающий свет меняет цвет дисплея. Вы можете нажать клавишу , когда вам нравится цвет.

Другие настройки

- 1.В состоянии настройки: В состоянии настройки нажмите клавишу для сохранения и выхода. Если не работать в течение 8 секунд, аппарат автоматически сохранится и выйдет.
- 2.Кнопки на задней панели устройства: Короткое нажатие кнопки , чтобы включить/выключить окружающий свет Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы переключить ручную / автоматическую регулировку яркости.
- 3.Кнопка : Включает / выключает дисплей, и время продолжит идти в закрытом состоянии.
- 4.Переход на летнее время: Длительное нажатие клавиши для включения/выключения дневного времени, а также отображения и закрытия значка "DST".