

## Часы с проектором и будильником «Метеостанция». Модель CL-BR812

Стильные цифровые часы с проектором, будильником, календарем и метеостанцией. Проекция времени на расстояние до 10 метров на стену или потолок (от нажатия на кнопку). 2 временных режима (12/24 часа), громкий будильник с функцией повтора. Большой цветной LED-дисплей, функция автоматического перехода на зимнее или летнее время. На дисплее часы дополнительно показывают: атмосферное давление; температуру (0-50°C) и влажность воздуха (20-99%), состояние погоды (ясно, облачно, дождь). Измерение температуры доступно в градусах по Цельсию или по Фаренгейту. Имеется также встроенный календарь от 2001 до 2099 года. Элегантный корпус и экономичное потребление электроэнергии. Отличный и полезный подарок, который пригодится в спальне или на рабочем столе, вовремя Вас разбудит и расскажет все о погоде! Питание от 3-х элементов AAA-типа (нет в комплекте) или от сетевого адаптера (нет в комплекте).

13:22



### Управление дисплеем:

Нажмите MODE один раз для просмотра календаря.

Нажмите MODE еще раз для просмотра заданного времени будильника.

### Установка времени:

Чтобы войти в режим установки времени, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд: на экране замигают часы. Установите часы путем нажатия кнопок UP и DOWN. Нажмите для подтверждения MODE: на дисплее замигают минуты. Аналогично, с помощью UP и DOWN, установите минуты.

### Установка календаря:

Нажмите кнопку MODE для просмотра календаря. Затем еще раз нажмите MODE и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в режим настройки календаря: на экране замигает год. Установите год, нажимая UP или DOWN. Нажмите для подтверждения MODE: на экране замигает месяц. Используйте тот же способ для установки месяца и дня.

### Установка будильника:

Нажмите кнопку MODE для просмотра заданного времени будильника. Затем еще раз нажмите MODE и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в режим настройки будильника: на экране замигают часы. Путем нажатия кнопок UP или DOWN выберите нужный час и нажмите MODE: на дисплее замигают минуты. Тем же способом установите минуты.

### Включение/выключение будильника:

Чтобы включить/выключить будильник нажмите кнопку UP.

### Макс./Мин.:

Чтобы посмотреть записи максимальных значений температуры и влажности нажмите кнопку MAX/MIN. Для просмотра минимальных значений нажмите кнопку MAX/MIN еще раз.

### Установка формата отображения времени:

Для смены формата времени в режиме 12 или 24 часа нажмите и держите в течение 3-х секунд кнопку UP.

**Установка формата отображения температуры:**

Для выбора измерения температуры в градусах по Цельсию или по Фаренгейту нажмите кнопку DOWN.

**Функция повтора будильника:**

В меню настроек будильника нажмите кнопку SNZ – будильник будет срабатывать каждые 8 минут.

**Функция проекции времени:**

Нажмите кнопку LIGHT и направьте проектор в нужную сторону: текущее время отобразится на противоположной стене или на потолке. Время работы проектора – примерно 8 секунд.

**Технические характеристики:**

Материал.....ABS

Размеры.....138X90X25 мм

Питание.....3 элемента AAA-типа

.....или сетевой адаптер 4,5В