TITAVIN

TI-PFH003



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.
После ознакомления с руководством сохраните его для дальнейшего использования.

НАШИ САЙТЫ
И СОЦСЕТИ

Содержание

Краткая памятка 2
Быстрый старт 3
Меры безопасности 4
Устройство изделия и управление 6
Режим «Сон» 7
Использование таймера 7
Хранение 8
Уход за изделием 8

Краткая памятка

МОЖНО / НУЖНО:

- Заливать только дистиллированную воду
- Ставить блок на ровную твёрдую горизонтальную поверхность
- Включать только в розетку с УЗО
- При долгой работе ставить режим 40–45°C или «Сон»
- Перед стиркой слить воду и отсоединить шланги
- При хранении летом — можно оставлять с водой
- Располагать одеяло на матрасе, для обогрева спального места

НЕЛЬЗЯ:

- Включать без воды
- Заливать водопроводную или фильтрованную воду
- Складывать или мять одеяло во время работы
- Класть на одеяло тяжёлое или острое
- Тянуть за шланги, перегибать их
- Накрывать блок, ставить на него предметы
- Использовать детям до 3 лет
- Использовать в состоянии опьянения, утомления, после снотворного
- Оставлять включённым без присмотра надолго
- Включать, если вода может замёрзнуть
- Самостоятельно ремонтировать шнур питания
- Накрывать себя одеялом сверху



Быстрый старт

Подготовка и запуск электроодеяла:

1. Вынуть защитную заглушку из основного блока.
2. Надеть шланги на соединительные штуцеры.
3. Подсоединить шланги к одеялу.
4. Подсоединить шланги к основному блоку.
5. Затянуть накидные гайки до упора (до щелчка/остановки).
6. Открыть крышку и залить дистиллированную воду до самого верха.
7. Включить питание — после первого запуска потребуется долить воду (уровень должен быть на уровне заливной сетки).
8. Расстелить одеяло на кровати и включить прибор для использования.



Подготовка и запуск пульта:

1. Установите батарейки в пульт, соблюдая полярность.
2. Направляйте пульт в сторону нагревательного блока. После нажатия кнопки убедитесь, что команда отобразилась на дисплее прибора.

Меры безопасности

Кому категорически ЗАПРЕЩЕНО использовать изделие

- Детям младше 3 лет – запрещено полностью (не могут реагировать на перегрев, есть риск удушья от мелких деталей).
- Детям старше 3 лет – только под постоянным наблюдением взрослых и после того, как родители предварительно настроили контроллер и провели инструктаж.
- Лицам с пониженной чувствительностью к теплу (не чувствуют ожогов).
- Лицам, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой (лежачие больные, инвалиды без самообслуживания).
- Лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения, при сильном переутомлении или после приёма снотворных/седативных препаратов.
- Не использовать в больницах и медицинских учреждениях – прибор не имеет медицинского назначения

Правила установки и размещения

- Устанавливайте основной блок (насос-нагреватель) только на ровную, твёрдую, горизонтальную поверхность без щелей и неровных краёв.
- Не ставьте блок на кровать, мягкую поверхность или на край тумбочки.
- Расстояние от блока до плоскости заводской таблички (шильдика) – не более 90 см.
- Не наклоняйте блок во время работы.
- Не накрывайте блок и не ставьте на него посторонние предметы.
- Подключайте прибор только к розетке с защитой от утечки тока (УЗО).
- Не используйте на кроватях с регулируемым положением – если используете, обязательно проверьте, что шланги и шнур питания не пережимаются, не перегибаются и не застревают в механизмах .


Правила эксплуатации (во время работы)

- Не включайте блок без воды – это приведёт к поломке.
- Не используйте одеяло в сложенном или смятом виде.
- Не тяните за соединительные шланги и не перегибайте их.
- Не ставьте на одеяло тяжёлые или острые предметы.
- Не втыкайте булавки, не прокалывайте одеяло, не ударяйте по нему острыми предметами.
- Не кладите на поверхность одеяла другие электроприборы (фены, зарядки и т.п.).
- Не перемещайте включённый прибор.
- При длительной работе рекомендуется включать режим «Сон» или устанавливать температуру 40–45 ˚С.
- Не используйте прибор как основной источник отопления – только как дополнительный подогрев постели.
- Запрещается приближать открытый огонь к изделию (пожароопасность).
- Не накрывайтесь изделием.


Правила залива воды

- Используйте только дистиллированную или глубоко очищенную воду.
- Запрещено использовать водопроводную воду, воду из бытовых фильтров-кувшинов и минеральную воду – они вызывают накипь и выводят насос из строя.
- Не заливайте воду выше сетчатого отверстия заливной горловины.
- При первом включении после залива может раздаться звуковой сигнал – долейте воду, пока уровень не стабилизируется (вода заполняет одеяло).
- На заводе в системе может оставаться техническая вода для проверки герметичности – слейте её перед первым использованием, это безопасно.

Устройство изделия и управление



Основной блок



Пульт

Режим «Сон»

Режим «Сон» — автоматическая 12-часовая программа, которая поэтапно меняет температуру для засыпания, сна и комфортного завершения цикла. Для выхода из режима повторно нажмите кнопку «Сон».

Использование таймера

1. Включите прибор.
2. Нажмите кнопку «Таймер».
3. Повторными нажатиями выберите время автоматического отключения — от 1 до 15 часов.
4. Не нажимайте кнопки в течение 3 секунд: выбранное время сохранится автоматически, загорится индикатор таймера.
5. По окончании заданного времени прибор автоматически выключится.

Чтобы изменить время, повторно нажимайте кнопку «Таймер» и выберите новое значение.

Уход за изделием

1. Перед очисткой выключите прибор и отсоедините его от электросети.
2. Слейте воду и отсоедините одеяло от основного блока.
3. Допускается деликатная стирка одеяла при температуре воды 25–30 °C.
4. Используйте мягкое моющее средство без отбеливателя.
5. Не отбеливайте, не гладьте, не подвергайте химчистке и машинной сушке.
6. Не выкручивайте и не отжимайте одеяло на высоких оборотах.
7. Сушите изделие в расправленном виде естественным способом.
8. Подключайте одеяло к основному блоку только после полного высыхания.
9. Основной блок протирайте мягкой слегка влажной тканью. Не погружайте его в воду.

Хранение

1. Перед хранением выключите прибор, отсоедините его от сети и дождитесь полного остывания.
2. Отсоедините шланги и слейте воду из одеяла и основного блока.
3. Полностью просушите все элементы.
4. Аккуратно сложите одеяло, не допуская резких перегибов и заломов.
5. Не кладите на сложенное одеяло тяжёлые или острые предметы.
6. Храните изделие в сухом проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей и отрицательных температур.
7. Перед повторным использованием проверьте одеяло, шланги, соединения и сетевой кабель на наличие повреждений.