





## Универсальная инструкция для настройки и кодирования пультов серии TS-CASxx.

1.




**Оригинальный пульт дистанционного управления**



**Дубликат (клон) пульта дистанционного управления**

2. **Очистка кода**



Удерживайте кнопки А и В нажатыми, пока светодиод не начнет мигать, затем отпустите кнопку В и нажмите три раза (одновременно постоянно нажимается кнопка А).

3. **Кодировать клон**



Расположите пульты дистанционного управления - оригинал и клон - близко друг к другу. Затем нажмите на кнопку, которую нужно запрограммировать на обоих пультах ДУ, и удерживайте ее до тех пор, пока на пульте ДУ клона не замигает светодиод. Программирование на этом будет завершено - Повторите шаги программирования дополнительных кнопок.

4. **Восстановление кода**



Если вы случайно удалите код, сохраненный на скопированном пульте дистанционного управления, вы можете возобновить его, одновременно нажав и удерживая кнопки «3» и «4» на пульте дистанционного управления; через 10 секунд, светодиод мигнет 2 раза и выключится. Это указывает, что код в копии пульта дистанционного управления возобновился.

\*Фото продукта в инструкции и приобретенный продукт могут не совпадать.

\*Функционал и способ кодировки подходит для большинства моделей пультов.