

**ORBITA.**

**Smart часы**

**Руководство пользователя**

**Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством перед  
использованием.**

## 1. Меры предосторожности:

- ◆ Информация в настоящем документе не будет изменена или расширена в соответствии с каким-либо уведомлением.
- ◆ Часы должны заряжаться как минимум 2 часа перед использованием.
- ◆ Код безопасности
- ◆ Исходный код 1122. Данным кодом можно запретить использование ваших часов другими лицами без вашего разрешения.
- ◆ Пожалуйста, измените исходный код, чтобы обеспечить безопасность вашей личной информации.

## 2. Информация об устройстве:

### 2.1 Информация о функциях устройства

**Кнопка питания:** включение/выключение питания;  
пробуждение/выключение экрана; возврат в главное меню

**USB-разъем:** зарядка / передача данных

**Сенсорный экран:** каждая функция (в главном меню) будет отображаться на емкостном сенсорном экране

### 2.2 Краткая информация по обращению с устройством

Вы можете перейти на следующую страницу, сдвинув экран влево, и вернуться на последнюю страницу, сдвинув экран вправо; войти в панель уведомлений можно сдвигом пальца сверху вниз, вернуться на главную среднюю страницу можно сдвигом пальца снизу вверх. Если расстояние сдвига пальцем будет слишком мало, экран его не засчитает.

### 2.3 Отображение часов

#### Способ настройки:

**Способ 1:** Включите питание. Когда телефон находится в режиме отображения часов, нажмите на средний экран в течение 3 секунд и, по желанию, установите различные интерфейсы часов.

**Способ 2:** Включите питание. Войдите в Главное меню – «Настройки» (Setting) – «Настройки телефона» (Phone setting) – «Отображение меню режима ожидания» (Standby menu display) – «Выбор вида разблокировки» (Unlock selection), и, по желанию, выберите режим часов.

## 2.4 Настройки темы устройства

### Способ настройки:

Главное меню – «Настройка тем» (Theme setting), где вы можете выбрать тему по вкусу.

## 3. Краткое руководство по использованию устройства

### 3.1 Загрузка программного обеспечения Sync



Отсканируйте QR-код, загрузите приложение, которое должно быть совместимым с вашим телефоном на Android. Это приложение используется только для синхронизации между часами и телефоном, и не будет принимать GPRS-данные с вашего телефона.

Если вы уже загрузили соответствующее программное обеспечение, проверьте версию и используйте самое последнее соответствующее программное обеспечение, чтобы обеспечить нормальное действие всех функций. Пожалуйста, обновите программное обеспечение, если оно устарело.

### 3.2 Установка и использование программного обеспечения Sync



#### Установка Android-приложения:

Пожалуйста, установите Android-приложение на ваш смартфон. Вы можете сохранить его в памяти телефона или установить с помощью программного обеспечения Sync assistant.

#### Использование Android-приложения (уже установленного)

**(Смартфон)** Настройки - Доступность - Bluetooth-уведомления (служба), включите эту опцию, (выберите «Подтвердить» при всплывающем

предупреждении), приложение автоматически запустится в фоновом режиме, и функция синхронизации будет включена, как показано ниже:



Выберите «Bluetooth-уведомления» и выберите «Служба уведомлений», выберите «Личные» или «Системные» приложения в «Уведомлениях». Телефонная служба включает в себя функции SMS, входящих звонков и поиска часов.

**Примечание:**

**Пожалуйста, не закрывайте службу Bluetooth-уведомлений, когда вы удаляете программное обеспечение, работающее в фоновом режиме, для начала закройте программное обеспечение, работающее в фоновом режиме. Если вы его закроете без выхода, это повлияет на функцию синхронизации между часами и телефоном.**

### 3.3 Подключение через Bluetooth и функция синхронизации

#### 3.3.1 Передача данных с телефона на часы

Настройки телефона - Включить Bluetooth - Поиск устройств. Пожалуйста, выберите функцию сопряжения устройства, когда найдете DZ09. Выберите «Да» на своем мобильном телефоне, и сопряжение будет выполнено.

Пожалуйста, выберите «Подтвердить», когда поступит запрос доступа к телефонной книге, при этом лучше выберите вариант «Больше не напоминать», это удобно при следующем подключении (без повторного напоминания).

Примечание: Программное обеспечение Sync может открывать и синхронизироваться с уже установленным приложением. Зайдите в меню «Доступность», на мобильном телефоне отобразится, что Bluetooth-подключение будет установлено через 2-5 минут, часы уведомят вас о времени последней синхронизации с телефоном, после того как синхронизация будет включена. Сообщения будут синхронизироваться с часами, чтобы вы могли просматривать на часах сообщения, поступающие на мобильный телефон.

### **3.3.2 Передача данных с часов на телефон**

Bluetooth-набиратель на X6 – «Поиск нового устройства» (Search new device)- «Найти ваши смарт-часы» (Found your smart watch) (например, S9500) – «Подключиться» (Connect). Следующие шаги аналогичны таковым в Пункте 3.3.1

## **3.4 Основные функции**

### **3.4.1 Сообщения**

Синхронизация сообщений с телефона или часов.

### **3.4.2 Bluetooth**

Установка состояние Bluetooth-подключения, включение/выключение.

### **3.4.3 Запись звонков**

Вы можете проверить записи телефонных звонков после подключения по Bluetooth.

Отображаются все записи, включая пропущенные, набранные и принятые вызовы. Вы можете проверить дату, время и номер телефона пропущенного вызова после того, как вы его выбрали, но по этому номеру вы можете только позвонить.

### **3.4.4 Bluetooth-набиратель**

Работает с сопряженными со смарт-часами устройствами.

### **3.4.5 Подача уведомлений**

Выполнение синхронизации сообщений SMS, QQ, погоды, электронной почты, WeChat, Twitter, Facebook, Skype и т.д., поступающих с подключенного телефона.

#### **3.4.6 Удаленная камера**

С помощью камеры телефона можно делать снимки, но делать их удаленно, для этого нужно заранее включить камеру на телефоне.

#### **3.4.7 Анти-потеря**

Поиск часов телефоном, или поиск телефона по часам.

#### **3.4.8 Настройки**

Примечание: Установка отображения часов и темы выполняется через настройки телефона. В настройках безопасности введите код безопасности «1122».

#### **3.4.9 Шагомер**

Функцию можно использовать в качестве инструмента, позволяющего избежать недостаточных или чрезмерных физических нагрузок путем измерения калорий или потребления калорий на основе собранных данных, таких как количество шагов, расстояние, скорость, время и т.д., используемых для контроля физической нагрузки.

Если вы хотите вернуться в главное меню, но чтобы шагомер действовал во время упражнения, нажмите кнопку питания.

#### **3.4.10 Отслеживание сна**

Отображает качество вашего сна на основе его времени.

#### **3.4.11 Напоминание при долгом сидении**

Вы можете установить время, через которое часы напомнят вам размяться, мы рекомендуем установить промежуток в 1 час.

#### **3.4.12 Быстрый ответ**

Для возможности использования функции быстрого ответа необходимо установить программное обеспечение Sync. Если требуется обновиться на новую версию, свяжитесь с нашим сервисным центром и наша компания предоставит новую ссылку для загрузки.

#### **3.4.13 Смарт-поиск**

Поиск информации о часах

#### **3.4.14 Будильник**

#### **3.4.15 Календарь**

#### **3.4.16 Калькулятор**

#### **3.4.17 Профили**

#### **3.4.18 Файловый менеджер**

#### **3.4.19 Аудио проигрыватель**

Возможность воспроизводить музыку с локальной памяти или со смартфона после подключения по Bluetooth.

#### **3.4.20 Камера**

#### **3.4.21 Просмотр изображений**

#### **3.4.22 Звукозапись**

#### **3.4.23 Звонки через QQ**

Для звонков через QQ требуется, чтобы в вашем телефоне была установлена SIM-карта и была возможность выхода в Интернет.

#### **3.4.24 Браузер**

Для пользования браузером требуется, чтобы в вашем телефоне была установлена SIM-карта и была возможность выхода в Интернет.

#### **3.4.25 SIM-инструменты**

### **4. Примечания**

**4.1** Выполните полную зарядку перед использованием, требуется 1-2 часа времени зарядки.

**4.2** Используйте идущие в комплекте кабель и зарядное устройство, или аксессуары для вашего Android-телефона.

**4.3** Bluetooth отключится, если будет превышено расстояние от телефона до часов. После этого функция «Анти-потеря» для смарт-поиска не может быть использована до повторного подключения по Bluetooth.

**4.4** Пожалуйста, повторно подключитесь по Bluetooth, если часы случайным образом отключились (пожалуйста, подключитесь вручную, если Bluetooth был отключен больше 5 минут). Согласитесь с синхронизацией телефонной книги. В противном случае телефонная книга не будет открываться с часов.

**4.5** При воспроизведении музыки некоторые названия композиций могут отображаться, а некоторые нет, это нормально, потому что Android-телефон отличается от часов по функциональности.

## **5. Выявление и устранение распространенных проблем**

При возникновении проблем с часами, см. описание основных функций. Если проблема не решилась, свяжитесь с нашим торговым представителем или выделенным техническим специалистом.

### **5.1 Невозможность включения**

Время нажатия кнопки питания слишком короткое, удерживайте ее более 3 секунд.

Если заряд аккумулятора низкий, зарядите его.

### **5.2 Автоматическое выключение**

Малый заряд аккумулятора, пожалуйста, зарядите часы

### **5.3 Время работы слишком короткое.**

Аккумулятор не заряжен, убедитесь, что он полностью заряжен (для полной зарядки требуется не менее 2 часов).

Во время использования SIM-карты заряд аккумулятора будет расходоваться быстро, если сигнал будет слишком слабым.

### **5.4 Невозможность зарядки.**

Срок службы аккумулятора уменьшится через несколько лет, пожалуйста, проверьте, в рабочем ли состоянии аккумулятор.

Замените зарядное устройство на новое, если оно не работает.

Проверьте правильность подключения USB-разъема, если оно неправильное, попробуйте еще раз.

#### **5.5 Не высвечивается имя звонящего при входящем звонке**

Вы не выбрали загрузку телефонной книги при подключении по Bluetooth или не выбрали сохранение загруженной телефонной книги.

Вы не синхронизировали телефонную книгу при повторном подключении, пожалуйста, выполните сопряжение устройства и снова подключитесь во Bluetooth.

#### **5.6 Плохая голосовая слышимость при звонке**

Часы и телефон находятся на большом расстоянии друг от друга, пожалуйста, поднесите их ближе друг к другу, чтобы улучшить прием Bluetooth-сигнала.

Слабый сигнал приема вашего телефона, пожалуйста, перейдите в другое место, где уровень сигнала лучше для совершения телефонного звонка.