

# ОГОНОЕК

## Увлажнитель воздуха OG-NOM01


### Инструкция по эксплуатации

#### Описание изделия

OG-NOM01 увлажнитель воздуха представляет собой мини-увлажнитель воздуха с разноцветной подсветкой: в увлажнителе используется источник питания USB-интерфейс. Использование технологии наноспрея существенно снижает уровень сухости, электронное излучение и устраняет статическое электричество. Устройство безопасное и чистое. Подходит для использования в помещении и автомобиле.

#### Параметры изделия

Размер изделия: 68\*68\*143 мм  
Материал: ABS + PP + силикон + электронные компоненты  
Вес: 120г  
Рабочее напряжение: 5В постоянного тока  
Мощность: 2 Вт  
Рабочий ток: 350 мА  
Время использования: 4-10ч  
Объем распыления: 40 мл/ч  
Емкость резервуара для воды: 320 мл  
Время: 4 часа на первой скорости, 10 часов на второй скорости




#### Инструкция по использованию

Режим распыления: Нажмите на функциональную кнопку, чтобы включить режим распыления одновременно по умолчанию. Таймер будет выставлен на 4 часа. Нажмите дважды для переключения интервала распыления, распыления в течение 3 секунд и остановка на 3 секунды. Таймер будет выставлен на 10 часов. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы выключить режим распыления и выключить подсветку.

Ночной режим: Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы включить цветную подсветку при включенном питании. Затем нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд, чтобы выбрать цвет, а затем нажмите и удерживайте кнопку три раза, чтобы выключить свет.

#### Шаги




Чтобы открыть крышку поверните ее против часовой стрелки



Откройте крышку и добавьте воду в резервуар



Чтобы закрыть крышку и включить прибор, поверните ее по часовой стрелке



Нажмите на кнопку и прибор начнет работу

#### Замена фильтра



Вытащите трубку фильтра и замените ее



Обратите внимание на пружину внизу

#### Примечания:

1. Добавьте воду перед использованием данного изделия. Запрещается использовать функцию увлажнения воздуха в случае недостатка воды.
2. К данному изделию можно добавить небольшое количество эфирных масел. Рекомендуется использовать ароматерапевтическую воду. Не следует добавлять эфирные масла на масляной основе, чтобы масло не блокировало функцию распыляющей пластины.
3. В данном устройстве не предусмотрена функция автоматического отключения питания. По истечении времени распыления устройство автоматически прекратит распыление. Если вам необходимо продолжить его использование, проверьте количество воды в резервуаре и снова нажмите функциональную кнопку, чтобы устройство начало работу.
4. При чистке изделия не промывайте его непосредственно под водопроводным краном во избежание короткого замыкания. Рекомендуется использовать мягкую хлопчатобумажную ткань, чтобы протереть устройство.
5. Запрещено использование устройства детям младше 10 лет без присмотра родителей.
6. Используйте чистую ткань для очистки грязи на распыляющих пластинах каждые десять дней. Если объем распыления уменьшится, своевременно замените ватный аппликатор.
7. Перед использованием смочите ватный аппликатор в воде. При удалении ватного аппликатора, будьте осторожны, чтобы не потерять пружину.
8. Если увлажнитель включен и звучит резкий звук, это означает, что ватный аппликатор высох. Вы можете снять ватный аппликатор, чтобы погрузить его в воду или выключить устройство и подождать некоторое время.
9. При отсутствии распыления подождите некоторое время или снимите ватный аппликатор, чтобы смочить его в воде. Не трогайте отверстие для распыления.

**Комплект:** Увлажнитель воздуха x 1, USB-кабель x 1, Руководство пользователя x 1, Фильтр x 1