

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Водонепроницаемый световой проектор



Характеристики

Напряжение:	100-240 В 50-60 Гц
Мощность:	6 Вт
Источник:	Светодиод 12 Вт (RGBW * 3 Вт)
Внешний цвет:	черный
Кабель:	измеритель сигнала
Водонепроницаемость изделия:	IP65
Размер изделия:	φ99мм*90мм(В)
Вес:	0,52 кг
Диапазон управления:	< 10 м
Питание пульта дистанционного управления:	батарея CR2025

Инструкция к панели управления



Эта клавиша может быть представлена в красном, зеленом, синем и белом цвете



Согласно соответствующему цвету



Кнопки времени: Время в часах, после которого лазер автоматически выключается (сначала нажмите кнопку EIN (вкл), а затем кнопку таймера); кнопкой ОТМЕНА можно отключить таймер

Ввод в эксплуатацию / использование

1. Распакуйте доставленные детали и снимите все защитные пленки и наклейки. Проверьте все части на предмет возможных повреждений при транспортировке. При обнаружении каких-либо повреждений при транспортировке, не используйте изделие (!), а незамедлительно свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.
2. Если устройство еще не собрано, открутите винт от заземляющего стержня и используйте этот винт, чтобы зафиксировать заземляющий стержень на зажиме прожектора. В зажиме есть отверстие, чтобы вы могли это сделать.
3. Расположите прожектор на расстоянии не более 10 метров от стены, на которую должен проецироваться лазерный луч. Закрепите заземляющий стержень в земле (если в помещении: в цветочном горшке)
4. Направьте прожектор на стену. Для этого можно ослабить два винта сбоку, которые соединяют прожектор и зажим. Снова затяните их после того, как вы направили прожектор.
5. Уложите сетевой кабель таким образом, чтобы он не представлял опасности падения.

Внимание

1. Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, чтобы ознакомиться с основными возможностями данного устройства ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
2. Запрещено распространять содержание данного руководства без соответствующего разрешения.
3. Данное руководство предназначено только в информационных целях, и его содержание может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.
4. Если в инструкции не указано иное, не модифицируйте устройство самостоятельно.