

ОПБУТОН.ЕСОН

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК ОТ-TRC01 с фонариком

Инструкция по использованию

Советы: Данный прибор использует ультразвуковую технологию, которая безвредна для домашних животных. Поэтому можете смело пользоваться им. Если вы используете прибор для нескольких собак одновременно, вы можете заметить, что не все собаки реагируют на действие прибора. Не беспокойтесь. Дело не в качестве продукта. Разные породы собак имеют разные диапазоны чувствительности к ультразвуковым частотам. Некоторые домашние животные не реагируют на ультразвуковой диапазон частот 22 кГц - 25 кГц.


Причины, по которым приборы не действуют на домашних животных:

Проблема	Решение
Эффект отсутствует, если расстояние между прибором и собакой превышает 5 метров.	Сократите расстояние между прибором и животным до 5 метров.
После включения питания при кратковременном нажатии на кнопку управления ультразвуком, ультразвук не излучается.	Нажмите кнопку управления ультразвуком, не отпуская ее. Ультразвуковое излучение прекращается автоматически после того, как прибор проработает 8 секунд. Нажмите кнопку управления ультразвуком еще раз и удерживайте ее, ультразвуковое излучение снова будет действовать в течение 8 секунд.
Некоторые домашние животные не реагируют на ультразвуковые частоты 22 кГц - 25 кГц.	Диапазон слуха вашего питомца может быть шире. Он не реагирует на ультразвуковые частоты 22 кГц - 25 кГц.
Отсутствует питание.	При первом использовании прибора его необходимо зарядить. Заряжайте прибор в течение 2-4 часов.
Животное не реагирует на сигнал через препятствия.	Между прибором и домашними животными не должно находиться препятствий.

А: Параметры прибора

Входное напряжение: DC 5В / 1 А
 Аккумулятор: литий-ион, 800 мАч
 Ультразвуковой диапазон частот: 22 кГц-25 кГц
 Расстояние воздействия ультразвука: до 5 метров

Описание технических компонентов изделия:



Фонарик — Ультразвуковой излучатель
 Дисплей — Вкл. ультразвук
 Вкл. фонарик — Настройка громкости
 Вкл./Выкл., настройка частоты (Настройка частоты)
 Порт USB-C (Type-C)
 Отверстие для шнура-держателя

Комплектация: USB-кабель *1, шнурок-держатель*1, отпугиватель *1, инструкция *1.

В: Принцип действия прибора

- В приборе используется ультразвуковая технология отпугивания собак, встроенный ультразвуковой датчик, а передача ультразвуковых частот установлена в диапазоне 22 кГц - 25 кГц. Средний диапазон частот человеческого слуха составляет 20 Гц ~ 20 кГц, в то время как собака может слышать более широкий диапазон, от 15 Гц до 120 кГц. Наш прибор излучает ультразвуковые волны частотой 22 кГц-25 кГц, поэтому люди не могут их слышать. Частота ультразвука воздействует на собак, они постепенно начинают меньше лаять, а затем перестают лаять совсем, кроме того, прибор не позволит домашним животным нападать друг на друга, когда вы выгуливаете собаку на улице. Также прибор поможет вам защитить от животных предметы, находящиеся в доме.
- Прибор имеет несколько режимов работы. При нажатии на кнопку управления режимами вы можете запустить звуковую тренировку вашего питомца. Начинать обучение питомца лучше вечером или дома. Прибор также можно использовать в случае опасности на улице.
- Прибор имеет встроенную светодиодный фонарик. С помощью кнопки управления фонариком можно регулировать яркость света, быстрого / медленного мигания.
- Дисплей:
 - а:** При зарядке появляется мигающий индикатор зарядки. При полной зарядке индикатор питания, имеющий 3 деления, загорается синим цветом, прибор заряжается полностью через 2-4 часа. Если напряжение составляет ниже 3.3 В, последнее деление индикатора начнет мигать синим цветом, что означает сигнал предупреждения, и если напряжение опускается ниже 3.0 В., прибор перестает работать.
 - б:** После включения питания, кратким нажатием кнопки выбора частоты настройте ультразвуковой диапазон на дисплее: P1, P2, P3.

С: Способ использования

- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить питание. После включения питания нажмите кнопку, не удерживая ее, для выбора ультразвуковой частоты P1, P2 и P3. При первом использовании на домашних животных выберите режим P1. После выбора режима нажмите и удерживайте кнопку управления ультразвуком и не отпускайте ее. После того, как прибор проработает в течение 8 секунд, ультразвуковое излучение автоматически прекратится. Это необходимо, чтобы продлить срок службы изделия и позволить вашему питомцу адаптироваться к данному диапазону частот. Нажмите кнопку управления ультразвуком еще раз и ультразвуковое излучение снова включится в течение 8 секунд.
- Нажмите кнопку управления фонариком, чтобы включить его: нажмите один раз для выбора режима непрерывного освещения, второй и третий раз для переключения между режимами быстрого / медленного мигания и четвертый раз, чтобы выключить фонарик.
- Нажмите кнопку управления ультразвуком, ультразвук начнет работать, а индикатор мигать (синий свет).
- Нажмите кнопку настройки ультразвука, прибор подаст звуковой сигнал и включится режим звуковой тренировки.

Д: Меры предосторожности

- При использовании прибора в первый раз заряжайте его около 2-4 часов, подключите его к источнику питания DC 5В / 1 А для зарядки аккумулятора. После зарядки прибора хватит примерно на 100 минут непрерывной работы. Включенный неиспользуемый прибор держит заряд 10-15 дней.
- Прибор использует интерфейс USB-C (Type-C) для зарядки.
- При работе с ультразвуковой частотой нажмите и удерживайте кнопку управления ультразвуком и используйте активатор прямого сигнала, что лучше влияет на дрессировку собак.
- Если вы хотите проверить, работает ли прибор, расположите его напротив уха на несколько секунд (такое воздействие не навредит). Вы сможете отчетливо уловить ультразвуковую частоту.
- Эффективный диапазон воздействия прибора составляет около 5 метров. Используйте его в пределах данного расстояния. Иначе, он не окажет никакого действия на животное.
- Ультразвуковой отпугиватель собак излучает высокочастотные звуковые волны, в результате чего собаки перестают лаять. Но он не эффективен при проблемах со слухом, плохой концентрации внимания у собак младше 6 месяцев и старше 8 лет.
- Прибор поможет обучить вашу собаку перестать лаять, рыть землю, царапать или грызть мебель, не позволяя ей забираться на высокие места, такие как кресла или диваны.

- Не бросайте прибор и не допускайте его попадания в воду.
- После зарядки устройство использует функцию прямого включения, а время работы в режиме ожидания составляет около 30 дней. Прибор подходит для использования в различных ситуациях, например, в коротких поездках, дома, на природе, в походах и так далее.
- При использовании кнопки управления ультразвуком не отпускайте кнопку после короткого нажатия, иначе вы не добьетесь должного эффекта. Для эффективной дрессировки собак нажмите кнопку управления ультразвуком и долго удерживайте ее. (Подходит для собак от 6 месяцев до 8 лет)
- При использовании кнопки управления ультразвуком собака будет качать головой из стороны в сторону или двигать ушами, что доказывает, что прибор обладает достаточным воздействием.
- Данный прибор используется для обучения собаки прекращению лая и других видов нежелательного поведения. Не используйте прибор в качестве игрушки для детей. Не бросайте прибор в огонь.
- Не используйте прибор в качестве уличного фонарика для длительного освещения. Встроенный фонарик используется только для временного аварийного освещения или экстренного использования на улице.
- Если расстояние между прибором и животным превышает 5 метров, он будет не эффективен.
- При первом использовании данного прибора сначала используйте режим P1 для достижения лучшего эффекта.

Р1 - активация прямого сигнала (частота ультразвука 25 кГц).

Р2 - активация прерывистого сигнала (частота ультразвука 25 кГц).

Р3 - активация преобразования нерегулярной частоты (нерегулярное изменение ультразвуковой частоты 22 кГц-25 кГц).

При первом использовании прибора сначала используйте режим Р1 или режим Р3, эффект будет лучше.